
Panasonic

Operating Instructions Instrucciones de funcionamiento

Household Massage Lounger Silla de masaje para el hogar

Model No. **EP1014**Modelo No. **EP1014**



Before operating this unit, please read these instructions completely and save this manual for future use.

Antes de utilizar esta unidad, lea completamente estas instrucciones y guarde este manual para utilizarlo en el futuro en caso de ser necesario.

TABLE OF CONTENTS	
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3 SAFETY PRECAUTIONS 4 OPERATING PRECAUTIONS 5 GROUNDING INSTRUCTIONS 6 HOW TO MOVE THE CHAIR 6 PARTS IDENTIFICATION 7 BEFORE USE 8 • PLACE OF USE 8	HOW TO USE. 10 • TO START/STOP MASSAGE ACTION. 10 • LEG MASSAGER OPERATION 11 • PROGRAMMED MASSAGE 12 • MANUAL MASSAGE 13 • BACK CUSHION AND HEADREST 16 • CUSHION INSERT PAD 16 • DETAILS OF PROGRAMMED MASSAGE 17
• TURNING ON THE POWER	MASSAGE HEADS' RANGE OF MOVEMENT
ÍNDICE	<u>, </u>
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 21 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	UTILIZACIÓN
 Customer's Record – Please record both the model and serial numbers of this product in the spaces provided. Retain this book, along with a copy of your purchase receipt, for future reference. The serial number can be found just above the power switch at the rear of the chair. Anotación del cliente – Anote los números de modelo y serie de este producto en los espacios suministrados. Guarde este manual junto con una copia de su recibo de compra para utilizarlos como referencia en el futuro. 	Model Number Número de modelo Serial Number Número de serie Dealer's Name Nombre del concesionario Date Purchased Fecha de adquisición

Thank you for purchasing the Panasonic Household Massage Lounger EP1014. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using the massage lounger.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- 2. Close and continuous supervision is necessary when this appliance is used by invalids or disabled persons.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- 4. Do not stand on or in the appliance. Use only while seated.
- 5. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
- 6. This appliance should not be used by children. Keep children away from massage lounger. To avoid possible injury always return chair to an upright position and retract the legrest carefully. Make sure nothing can be caught in the legrest mechanism.
- 7. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged. Call your nearest authorized service center for repair.
- 8. Keep the cords away from heated surfaces.
- 9. Never drop or insert any object into any opening.
- 10. Do not use outdoors.
- 11. Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- 12. To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove plug from outlet.
- 13. Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- 14. To avoid the risk of electric shock or personal injury, do not attempt to open or disassemble any part of this massage lounger. Never insert hands in areas where there are moving parts. There are no user-serviceable parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To avoid risk of injury

- 1. This product should not be used by pregnant women, persons who are ill, or persons with back, neck, shoulder or hip pain, or conditions of any kind, without consulting a physician prior to use. Do not use on any area of the body that has received medical treatment without consulting a physician prior to use.
- Never put any part of the body between the massage heads. The squeezing action of the massage heads may cause injury. Never put any part of the body between the armrest and the chair back.
 - Do not place hands in the mechanical portion of the legrest located under the seat.
- Do not use against bare skin; always wear clothing.
 Thin clothing increases the effectiveness, but exposing the skin directly to the massager can irritate the skin.
- 4. Do not use for massaging the head, abdomen, elbows or knees.
- 5. Do not stretch the back muscles for more than approximately 15 minutes at one time. To avoid overstretching of muscles and resulting discomfort when first using the chair, do not use for more than 5 minutes. You can gradually increase duration and intensity as you adjust to the chair.
 - Do not massage any one point for longer than 5 minutes at a time.
 - Excessive massaging can overstimulate the muscles and nerves and result in an adverse effect.
 - To prevent excessive massaging, do not use the massager for more than a total of 15 minutes per session. After approximately 15 minutes, the massage heads will return to the "resting" position and stop.
- 6. While using the massager, if you start feeling sick, or if the massage seems painful, stop use immediately.
 - While using the massager, if the pressure seems too strong, the movement of the massage heads can be stopped by pressing the "quick stop" button.
- 7. When the chair back is in a reclined position, do not sit on it, or sit with your legs resting on the headrest.
 - Do not sit on the legrest. The chair may fall over.
- 8. Do not allow children or pets to play on or around the chair, especially during operation.
- 9. Do not remove the back cushion without first reading instructions on page 16.

OPERATING PRECAUTIONS

WARNING: To avoid damage to the chair

- The chair is designed for a maximum user weight of 264 lbs. (120 kg). Exceeding the
 maximum weight may cause permanent damage to the massage mechanism and/or
 other components of the chair. Any such damage is deemed to be user abuse and is not
 covered under the Limited Warranty.
- 2. Do not sit on or drop the controller. Do not pull the controller cord or the power cord. Be careful not to catch the cord of the controller between the armrest and the chair back.
- 3. Do not treat the chair roughly, such as turning the chair on its side, turning the chair over or standing on it.
- 4. Do not treat the covering roughly.
 - Keep sharp or pointed objects away from the covering of the chair. Be careful not to drop lit ashes or matches on the chair.
 - Exposure to direct sunlight can cause fading or a change in color of the covering.
- 5. If the massager functions abnormally, immediately turn off the power and have the massager checked by an authorized service center.
- 6. Do not attempt to repair the massager yourself.
- 7. Do not repeatedly operate any switch at short intervals. Such action may cause the switch to malfunction.
- 8. Some noise may be heard coming from the massager while in use. This is due to the structure of the massager and is normal.
- 9. Make sure there are no obstacles behind the chair before reclining it. The chair can be reclined to a maximum angle of 160°. If the back hits a wall or pillar, the chair may malfunction. Be sure to have ample space behind the chair. Recline the chair slowly in order to avoid contact with an obstacle.
- 10. When excessive pressure is applied to the massage heads, they may stop moving for safety. When moving the heads up from the lowered position, one's body weight may stop the heads' movement. In such case, slightly raise the body and allow the massage heads to move up.
- 11. After each massage, slide the power switch, which is located on the back of the chair, to the "off" position and turn its lock switch to the "lock" position.

CARING FOR THE MASSAGER


- Always unplug the chair before cleaning.
- If the covering becomes soiled, dampen with liquid soap and brush the surface. Wipe with a cloth dampened with water. Allow to dry naturally. If the plastic portions become soiled use lukewarm water, with liquid soap on a soft cloth, to clean the surface.
- Do not use thinner, benzene or other solvent-type cleaners. Chemicals can discolor or damage the materials.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- This product must be grounded. If it should malfunction, grounding provides the path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.
- This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product even if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug shown in Figure A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this product.



HOW TO MOVE THE CHAIR

CAUTION

Do not move the chair while someone is sitting in it.

Failure to observe this point may cause the chair to tip over, possibly resulting in personal injury.

Use the casters to move the chair.

- Do not attempt to move the chair by lifting from the front (right illustration). The correct way to move the chair is by putting your foot on the caster and pushing down from behind the chair (left illustration).
- It is easier to move the chair if the massage heads have been moved to their resting positions and the backrest reclined.
- Moving the chair may damage easily marked floor surfaces; therefore, place a mat or cloth on the floor and move the chair slowly.
- Before pushing down the chair, prepare yourself for its weight and exercise caution when moving it.




CORRECT


WRONG

PARTS IDENTIFICATION

MASSAGE LOUNGER



CONTROLLER



BEFORE USE

PLACE OF USE

- Do not use the massage lounger where it will be exposed to direct sunlight for long periods of time. Overexposure to harsh light can discolor or harden the cover.
- Do not use the massage lounger in hot or humid places or places where it may become wet from rain, splashing or dripping water, etc. Water and heat can cause discoloring and mildew.

NOTE:


Position the chair at least 16 in. (40 cm) away from any wall or other obstacle to ensure adequate reclining space.

TURNING ON THE POWER

First read and familiarize yourself with the safety precautions.

- 1. Plug the power cord into the inlet located at the rear of the chair.
- 2. Plug the power cord into an AC outlet.

Be careful not to pinch the cord under the leg frames of the chair or any other objects.



- To prevent children from using this unit, lock the power switch by moving the operating lock switch to the "lock" position.
- · As a further precaution, unplug the power cord from the outlet after each use.

BEFORE SITTING DOWN

Do not exceed the maximum user weight of 264 lbs. (120 kg). Before sitting down, you must first check the position of the massage heads with your hands.

- The massage heads should be spread apart near the top of the massage lounger backrest in the resting position.
- If the massage heads are not in their resting position, do not sit down in the massage lounger. Press the "on/off" button on the controller twice. Wait for the massage heads to reach the resting position before sitting down.

After making sure the massage heads are in the resting position, sit down slowly in the center of the massage lounger.



RECLINING THE CHAIR

By using the reclining button on the controller, the legrest can be raised and lowered automatically in concert with the movement of the massage lounger's backrest.


- To avoid possible tipping of the chair, do not sit or lean on the backrest while chair back is in a reclined position.
- The angle of the chair back can be changed so that the body weight and the massage heads will work together to determine the strength of the massage.
- Try changing the angle of the chair back to find a comfortable massage of a strength that is most suitable for you. The more you recline, the more intense the massage will feel. Adding or removing the cushion insert pad will also increase the intensity.


NOTE:

Position the chair at least 16 in. (40 cm) away from any wall or other obstacle to ensure adequate reclining space.

To extend: Press and hold the with button.

- While the button is pressed and held, the legrest will extend and the backrest will recline.
- Release the button when the desired position has been reached.





To lower: Press and hold the [4] button.

- The legrest will be returned to its resting position and the backrest will be raised.
- To obtain the maximum benefit from the massage, let your body relax and recline in a comfortable manner.

NOTE:

After use, always be sure to return the legrest and backrest to their resting positions (legrest lowered and backrest raised).

HOW TO EXTEND THE LEGREST MANUALLY

The legrest can be raised and lowered independently of the reclining operation.

Fold the legrest down by hand when massaging the soles of the feet.

 Do not sit on or get off the lounger by standing on the legrest while it is folded down.



HOW TO USE


TO START/STOP MASSAGE ACTION

Before using, first read all the instructions including the warnings and safety and operating precautions, as well as the section on programmed and manual massage.

- 1. To operate the massager, press the "on/off" button.
 - Check to be sure that the operation indicator lamp is lit.
- To stop the massager during operation, press the "on/off" button.

The massage heads will go up, spread out and stop in their resting position.

- Check to be sure that the operation indicator lamp goes out.
- With the heads in their resting position, you can sit comfortably, using the massager as a regular lounge chair.
- To resume the massage, press the "on/off" button. The massage action or programmed massage course will start from the beginning.
- Be sure to store the controller in the pocket on the side of the left armrest when not in use.




Quick stop button

If you wish to stop the massage <u>immediately</u>, press the "quick stop" button.

The massage heads will stop where they are.

- Check to be sure that the operation indicator lamp goes out.
- To resume the massage, press the "on/off" button. The massage action or programmed massage course will start from the beginning.
- To return the massage heads to the resting position, press the on/off button, wait, then press it again. The massage heads will then stop in a retracted resting position more comfortable for sitting.





Automatic timer for massage lounger

- To prevent excessive massage, there is a built-in timer which, after approximately 15 minutes of operation, will automatically return the massage heads to their resting position and stop their motion.
- Turning on the on/off button while the massage heads are moving to their resting position will reset the time for another 15 minutes (approximately).
- If the programmed massage button is pressed, the unit will stop after finishing the program.

LEG MASSAGER OPERATION

- 1. Press the leg massage "on/off" button to turn on the leg massager.
 - Check to be sure that the operation indicator lamp on the leg massage on/off button is lit.
- 2. To turn off the leg massager, press this leg massage on/off button again.





Automatic timer for leg massager

• To prevent continuous operation of the leg massager, there is a built-in timer that will automatically turn off the leg massager after 30 minutes of operation.


PROGRAMMED MASSAGE


First read and familiarize yourself with the safety and operating precautions.


- 1. Press the "on/off" button.
- 2. Use the "massage heads adjustment" button (neck roller position) to toggle from the highest (tallest) setting "1" to the lowest (shortest) setting "5", in order to set the massage heads to the desired position for your neck.

Massage heads (rollers) should rest comfortably at the top of your shoulders prior to the start of the massage.

- This button is to limit the height of the massage heads against your neck and head. We recommend that a person who is 6 ft. (1.82 m) or taller use the setting "1", while a person who is 5 ft. (1.52 m) or shorter use the setting "5".
- Once you have made the adjustment, you can select any massage setting you like.
- You can adjust the massage head position anytime during massaging.







இ் Whole back: Massages the whole back.

See massage course on page 17.

on

off

Massage heads

adjustment button

neck

roller position

∘3

(2) Neck shoulder: Massages primarily the neck and shoulders.


See page 17.

Lower back: Massages primarily the lower back.

See page 17.

- If you do not press any button, the whole back course will start automatically about 40 seconds after you turn on the massager.
- Massage will operate for approximately 15 minutes after pressing the button.
- If you want to change the massage course, press the button of the desired course.
- You may change the massage course at any time during operation without harm.
- Your new instructions will override any previous ones.

FOR THOSE WHO WISH TO HAVE A MASSAGE WITHOUT TAPPING





1. Press the "tapping" button when you do not want tapping in the middle of the programmed massage course.


(The tapping movement changes into kneading.)

2. Press the tapping button again to re-activate.



MANUAL MASSAGE

First read and familiarize yourself with the safety and operating precautions.



Press the button for the desired massage.

- The currently operating massage is indicated by the massage indicator lamps.
- It is possible to combine different massage types.
 - Kneading (upward/downward) massage
 - Tapping massage
 - Rolling massage

NOTE:

- Do not massage any one point for more than 5 minutes.
- Do not stretch the back muscles for more than approximately 15 minutes at one time. A continuous massage in the same area may result in soreness.

♪ヘシ√ Kneading massage (upward & downward)

- 1. Press the "knead" [button. Each time you press the knead button, the kneading direction alternates between upward and downward.
- 2. To raise the massage heads, press the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button.
- 3. To adjust the intensity of massage, press the "intensity" $\boxed{-}$ buttons.

Tapping massage

- 1. Press the "tap" F button.
 - The massage heads move to the narrowest position and start the tapping massage.
- 2. Press the "width" adjustment button to select the width of the massage heads (narrow or wide).
- 3. To raise the massage heads, press the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button.
- 4. To adjust the intensity of massage, press the "intensity" $\boxed{-}$ buttons.

Rolling massage

- 1. Press the "roll" abutton.
 - The massage heads move to the narrowest position and start the rolling massage.
- 2. Press the "width" adjustment button to select the width of the massage heads (narrow or wide).
- 3. To raise the massage heads, press the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button.
 - All functions that include rolling are available for the entire back, or for a limited section of the back, by pressing the "stroke" adjustment button.
- 4. To adjust the intensity of massage, press the "intensity" + buttons.

MANUAL MASSAGE

Kneading rolling massage

- 1. Press the "knead" [button and the "roll" button. The massage heads start the kneading rolling massage.
- 2. To raise the massage heads, press the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button.
 - All functions that include rolling are available for the entire back, or for a limited section of the back, by pressing the "stroke" adjustment button.
- 3. To adjust the intensity of massage, press the "intensity" (- | +) buttons.

NOTE:

When using a two function massage on manual mode, you can eliminate one function by pressing on that function's control button. Thus, it is okay to change from kneading/rolling to just kneading by hitting the rolling button or to just rolling by hitting the kneading button once to toggle it off.

Tapping rolling massage

- 1. Press the "tap" button and the "roll" button.

 The massage heads move to the narrowest position and start the tapping rolling massage.
- 2. Press the "width" adjustment button to select the width of the massage heads (narrow or wide).
- 3. To raise the massage heads, press the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button.
 - All functions that include rolling are available for the entire back, or for a limited section of the back, by pressing the "stroke" adjustment button.
- 4. To adjust the intensity of massage, press the "intensity" + buttons.

NOTE:

When using a two function massage on manual mode, you can eliminate one function by pressing on that function's control button. Thus, it is okay to change from tapping/rolling to just tapping by hitting the rolling button or to just rolling by hitting the tapping button once to toggle it off.

Adjustability for Manual Massage

Adjustability Manual Mode	Up/Down Adjustment	Intensity Adjustment	Width Adjustment	Stroke Adjustment
\(\frac{1}{2} \cdot \)	O 23 5/8" (600 mm)	O 1 3/4" (45 mm)	×	×
ه ه	O 23 5/8" (600 mm)	O 1 3/4" (45 mm)	3 5/16" or 4 5/16" (85 or 110 mm)	×
© ()	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	O 3 5/16" or 4 5/16" (85 or 110 mm)	O 4 3/4" or 23 5/8" (120 or 600 mm)
	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	×	O 4 3/4" or 23 5/8" (120 or 600 mm)
© \$\overline{\pi}\$ \qquad \text{\$\overline{\pi}\$}	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	O 3 5/16" or 4 5/16" (85 or 110 mm)	O 4 3/4" or 23 5/8" (120 or 600 mm)

: possible, X: not possible

Massage heads up-down adjustment



Use of the up or down adjustment button allows you to adjust the up and down direction of the massage heads.

To move the massage heads up, press and hold the "up" ▲ button. To lower them, press the "down" ▼ button. You must hold the button down until you reach the spot you want.

Massage heads width adjustment (See page 18.)



Use of the width (narrow or wide) adjustment button allows you to select the width between the massage heads (available only in the tapping, rolling, and tapping rolling massage modes).

Press the "width" button to change the width.

Massage stroke adjustment



Use of the stroke adjustment button allows you to select the focus area of the massage strokes (available only in the rolling, kneading rolling, and tapping rolling massage modes).

Press the "stroke" button to change the stroke.

NOTE:

- Switches between regional and full: 24in.: Approx. 23 5/8 in. (600 mm)
 - 4in.: Approx. 4 3/4 in. (120 mm)
- When "4in." is selected, you can adjust the height of the massage heads to the desired position with the up/down adjustment buttons.

Massage intensity adjustment




Use of the intensity adjustment buttons allows you to adjust the intensity of the massage during manual operation for kneading (upward/downward), tapping, rolling, kneading rolling, and tapping rolling massage modes.

Press and hold the intensity adjustment button to choose the desired massage intensity.

NOTE:

- When you adjust the massage intensity, the massage heads' position may change.
- The massage heads stop automatically when they reach the maximum or minimum intensity positions. When you release your finger from the button, operation will resume.

BACK CUSHION AND HEADREST




- Fasten the back cushion to the chair and the headrest and insert the weighted flap through the strap attached behind the chair.
- If you prefer a stronger massage, remove the back cushion.
- When the massage function will be used, remove the headrest or flip the headrest over the back of the chair before starting the massage.

NOTE

- This massage lounger is capable of providing a vigorous "shiatsu" massage. The rolling and tapping action
 are very strong, and this type of massage may be too strong for people who have not previously experienced a shiatsu massage. For this reason, a foam cushion insert pad is provided to soften the effect of the
 massage.
- The cushion insert pad can be removed for a full shiatsu massage, but be aware of the intensity of the massage you will receive. The first time you try it if you decide to sit in a relaxed manner and do not use it for more than two minutes. After that you should be able to decide whether or not you prefer a massage with the pad in place.


CUSHION INSERT PAD




- This pad is placed underneath the back cushion at the waist position for supporting the back and the waist, and for overall chair comfort.
- Remove if unwanted during a massage.

DETAILS OF PROGRAMMED MASSAGE


Whole back course



Neck and shoulder course



Lower back course




^{*} The above diagrams have been abbreviated to allow easy understanding of the massage action.

MASSAGE HEADS' RANGE OF MOVEMENT

The vertical movement of the massage heads can be set for different areas, giving you a massage any
place you like from the neck to the lower back for all massage types.


Kneading (upward/downward), Kneading rolling, and Regional kneading rolling.

Massage range width: 2 15/16 in. (75 mm) (width cannot be adjusted)



Tapping, Rolling, Regional rolling, Tapping rolling, and Regional tapping rolling Massage range width: 3 5/16 in. or 4 5/16 in. (85 mm or 110 mm)

The width (distance) between the massage heads can be adjusted in two ranges.



TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service for this unit, check the table below for the possible cause of the problem. Some simple checks or minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, call us at 1-800-338-0552 to locate the servicer near to you.

Problem	Probable cause(s)	Suggested remedy
Massage does not start.	The power cord is not plugged in.	Plug the power cord into an AC outlet (120 V).
	The power switch is at the "off" position.	Slide the power switch to "on".
	The operating lock switch is set to "lock" position.	Set the operating lock switch to "open".
	During reclining if any force or resistance is encountered, such as the chair hitting an obstacle, the chair may stop for safety.	Remove any obstacles. If the leg massage operation indicator lamp on the controller blinks and the chair stops, turn off the power switch and then turn on after 10 seconds. Then, press the "on/off" button on the controller to start the massage.
	During operation if the chair encounters any force or resistance, the massage heads stop for safety.	Raise your back slightly from the massage heads. If all operation indicator lamps on the controller blink and the chair stops, turn off the power switch and then turn on after 10 seconds. Then, press the "on/off" button on the controller to start the massage.
Kneading massage cannot be changed immediately to a rolling massage.	The massage heads must move to the narrowest position for a rolling massage.	Wait until the massage heads reach the narrowest position.
Massage heads do not reach your shoulders.	Your shoulders are too high.	Shift your waist forward and recline the chair back.
It seems as if the massage heads are at different heights.	This is because an alternating tapping mechanism is used. It is not a malfunction. Alternating tapping mechanism Approx. 13/32 in. (1 cm) at most When stopped, the misalignment is approx. 13/32 in. (1 cm) at	Press the "tap" button in the manual operation mode. Then press the "quick stop" button to turn off the tapping. Check under the back cushion and cushion insert pad with your hands to see whether the massage heads have stopped in an aligned position. If not, repeat this process until the massage heads are aligned when stopped.
	is approx. 13/32 in. (1 cm) at most.	

SPECIFICATIONS

Power source: 120 V AC, 60 Hz

Power consumption: 200 W

Kneading speed: Approx. 28 times/min.

Tapping speed: Approx. 500 times/min. (per side) **Rolling massage speed:** Approx. 1 cycle every 37 sec.

Massage width: Shoulder / lower back section: Approx. 2 15/16 in. (75 mm)

Back rolling width/tapping width: Narrow: Approx. 3 5/16 in. (85 mm)

Wide: Approx. 4 5/16 in. (110 mm)

Massage heads up/down travel: Approx. 23 5/8 in. (600 mm)

Regional back rolling: Automatic repetition within approx. 4 3/4 in. (120 mm) range

Intensity adjustment: Adjusts massage head protrusion steplessly within approx. 1 3/4 in.

(45 mm) range.

Shoulder position adjustment: 5 steps

Leg massage speed: Approx. 60 cycles/min.

Automatic shut-off: Approx. 15 min.

Dimensions (H x W x D): Not reclined with legrest lowered: 41 11/32 x 34 41/64 x 40 35/64 in.

(1050 x 880 x 1030 mm)

Reclined with legrest extended: 29 9/64 x 34 41/64 x 68 7/64 in.

(740 x 880 x 1730 mm)

Reclining angle: Approx. 123° to 160°

Weight: 121 lbs. (55 kg)

Accessories: Back cushion, headrest, cushion insert pad

Maximum user weight: 264 lbs. (120 kg). See precautions on page 5.

Gracias por su compra de la silla de masaje para el hogar modelo EP1014 de Panasonic. Para obtener un rendimiento y seguridad óptimos, lea cuidadosamente estas instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza un aparato eléctrico deben tomarse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la silla de masaje.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica:

Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente eléctrica inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- 1. Un aparato nunca debe dejarse sin atender mientras está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- 2. Cuando este aparato sea utilizado por personas inválidas o incapacitadas será necesario realizar una supervisión cuidadosa y continua.
- 3. Utilice este aparato sólo con el fin para el que ha sido diseñado y como se describe en este manual.
- 4. No se suba a la silla. Utilícela solamente mientras está sentado.
- 5. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- 6. Los niños no deberán utilizar este aparato. Mantenga a los niños alejados de la silla de masaje. Para evitar posibles daños vuelva a poner siempre la silla en posición vertical y pliegue cuidadosamente el apoyo para las piernas. Asegúrese de que no quede nada atrapado en el mecanismo de apoyo a las piernas.
- 7. Nunca utilice este aparato si el cable de alimentación o su clavija está estropeado, si no funciona bien o si ha sido estropeado. Llame a su centro de servicio autorizado más cercano para que se lo repare.
- 8. Mantenga los cables alejados de las superficies calientes.
- 9. Nunca deje caer ni inserte nunca un objeto en el interior del aparato.
- 10. No lo utilice en exteriores.
- 11. No lo utilice donde se empleen productos en aerosol ni donde se administre oxígeno.
- 12. Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado "off", y luego desconecte la clavija de la toma de corriente.
- 13. Conecte este aparato sólo a una toma de corriente conectada correctamente a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
- 14. Para evitar el peligro de las descargas eléctricas y las heridas en las personas, no intente abrir ni desarmar ninguna parte de esta silla de masaje. No inserte nunca sus manos donde haya partes en movimiento. No hay ninguna parte que deba ser reparada por el usuario.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones

- Las mujeres embarazadas, las personas enfermas o que tengan dolores en la espalda, cuello, hombros o caderas, o las que padezcan cualquier otra condición, no deberán utilizar este aparato sin consultar antes a un médico. No lo utilice tampoco en ninguna parte que haya recibido tratamiento médico sin consultar antes a un médico.
- 2. No ponga nunca ninguna parte del cuerpo entre las cabezas de masaje. La acción de apriete de las cabezas de masaje puede causar lesiones. No ponga nunca tampoco ninguna parte de su cuerpo entre los apoyos para los brazos y el respaldo de la silla. No ponga las manos en la parte mecánica del apoyo para las piernas situado debajo del asiento.
- 3. No utilice la silla de masaje estando desnudo, póngase siempre ropas. Las ropas finas aumentan la eficacia del masaje, pero la exposición directa de la piel a la silla de masaje puede causar irritaciones en la piel.
- 4. No utilice el aparato para dar masajes en la cabeza, el abdomen, los codos y las rodillas.
- 5. No estire los músculos de la espalda durante más de 15 minutos aproximadamente cada vez.

Para evitar estirar excesivamente los músculos y las molestias que esto causa al utilizar por primera vez la silla, no la utilice durante más de 5 minutos. Podrá aumentar poco a poco la duración y la intensidad del masaje según se va adaptando a la silla. No dé masajes a ninguna parte del cuerpo durante más de 5 minutos cada vez. El masaje excesivo puede sobreestimular los músculos y los nervios y causar un efecto adverso.

Para evitar el exceso de masaje, no utilice la silla de masaje durante más de 15 minutos en total por cada sesión. Después de pasar unos 15 minutos, las cabezas de masaje volverán a la posición de "reposo" y se pararán.

- 6. Si empieza a sentirse mareado mientras utiliza la silla de masaje, o si el masaje resulta doloroso, deje de utilizar la silla inmediatamente.
 Mientras utiliza la silla de masaje, si la presión parece ser excesiva, el movimiento de las cabezas de masaje podrá detenerse pulsando el botón de parada rápida "quick stop".
- 7. Cuando el respaldo de la silla esté reclinado, no se siente en él ni se siente con sus piernas apoyadas en el apoyo para la cabeza.
 No se siente en el apoyo para las piernas. La silla podría caerse.
- 8. No deje que los niños o animales domésticos jueguen en la silla ni a su alrededor, especialmente mientras ésta está funcionando.
- 9. No retire el cojín del respaldo sin antes leer las instrucciones de la página 34.

PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN

PRECAUCIÓN: Para evitar estropear la silla

- 1. El peso máximo del usuario deberá ser de 264 lbs. (120 kg). Si se excede el peso máximo, el mecanismo de masaje y/u otros componentes de la silla podrán sufrir daños permanentes. Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.
- 2. No se siente encima del controlador y no lo deje caer. No tire del cable del controlador ni del cable de alimentación. Tenga cuidado para no atrapar el cable del controlador entre los apoyos para los brazos y el respaldo de la silla.
- 3. No trate mal la silla como, por ejemplo, dando vuelta a la silla y apoyándola en su costado, dándola vuelta o poniéndose de pie encima de ella.
- 4. No trate mal la cubierta.
 - Mantenga los objetos afilados o puntiagudos alejados de la cubierta de la silla. Tenga cuidado para no dejar caer ceniza ni fósforos encendidos en la silla.
 - La exposición a la luz solar directa puede ser la cusa de que la cubierta pierda o cambie su color.
- 5. Si la silla de masaje funciona mal, desconecte inmediatamente su alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para que la verifique.
- 6. No intente reparar la silla de masaje usted mismo.
- 7. No manipule repetidamente ningún interruptor con breves intervalos de tiempo. Esto puede ser la causa de que falle el interruptor.
- 8. La silla de masaje puede que produzca algunos ruidos al funcionar. Esto se debe a su estructura. No es ninguna condición anormal.
- 9. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo detrás de la silla cuando la recline. La silla puede reclinarse con un ángulo máximo de 160°. Si el respaldo golpea contra una pared o columna, puede que éste funcione mal. Asegúrese de disponer de un espacio amplio detrás de la silla. Recline lentamente la silla para poder ver rápidamente si hay algún obstáculo.
- 10. Cuando se aplique una presión excesiva a las cabezas de masaje, éstas pueden dejar de moverse por motivos de seguridad. Cuando mueva las cabezas hacia arriba desde donde están bajadas, el peso del cuerpo podrá parar el movimiento de las cabezas. En tal caso, levante el cuerpo ligeramente y deje que las cabezas se muevan hacia arriba.
- 11. Después de cada masaje, deslice el interruptor de la alimentación situado en la parte trasera de la silla hacia la posición "off" y gire su interruptor de bloqueo hacia la posición "lock".

CUIDADOS DE LA SILLA DE MASAJE

- Desenchufe siempre la silla antes de limpiarla.
- Si se ensucia la cubierta, humedézcala con jabón líquido y cepille su superficie. Luego pase un paño humedecido en agua. Deje que la cubierta se seque naturalmente. Si se ensucian las partes de plástico, emplee agua templada y jabón líquido en un paño para limpiar la superficie.
- No utilice diluyente, bencina ni otros productos de limpieza tipo disolvente. Los productos químicos pueden estropear el color o los materialses.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

- Este producto debe ser conectado a tierra. Si funciona mal, la conexión a tierra proporcionará un camino de mínima resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Este producto está equipado con un cable que dispone de un conductor de conexión a tierra y de una clavija de conexión a tierra. La clavija deberá enchufarse en una toma de corriente apropiada que disponga de una puesta a tierra según los códigos y los reglamentos locales.

PELIGRO

- Una conexión mal hecha del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista cualificado si tiene alguna duda acerca de si el producto está conectado correctamente a tierra o no. No modifique la clavija suministrada con el producto aunque ésta no pueda introducirse en la toma de corriente. Pida a un electricista cualificado que le instale una toma de corriente apropiada.
- Este producto ha sido diseñado para funcionar con una corriente nominal de 120 voltios, y tiene una clavija de conexión a tierra como la ilustrada en la figura A. Asegúrese de conectar el producto a una toma de corriente cuya configuración sea la misma que la de la clavija. Con este producto no deberá utilizarse ningún adaptador.

Contacto de conexión a tierra

CÓMO MOVER LA SILLA

PRECAUCIÓN

No mueva la silla estando alguien sentado en ella. Si no sigue este consejo, la silla podrá volcar y causar heridas a las personas.


Utilice la rueda para mover la silla.

- No intente mover la silla levantándola desde la parte delantera (ilustración derecha). La forma correcta de mover la silla consiste en poner su pie en la rueda y empujar hacia abajo desde detrás de la silla (ilustración izquierda).
- La silla puede moverse más fácilmente si las cabezas de masaje se ponen en las posiciones de apoyo y se reclina el respaldo de la silla.
- Al mover la silla se pueden marcar fácilmente las superficies de los suelos. Por lo tanto, ponga una estera o paño sobre el suelo y mueva la silla lentamente.
- Antes de empujar la silla hacia abajo, prepárese usted mismo para sujetar su peso y tenga mucho cuidado al moverla.




IDENTIFICACIÓN DE PARTES

SILLA DE MASAJE



CONTROLADOR



ANTES DE UTILIZAR LA SILLA DE MASAJE

LUGAR DE UTILIZACIÓN

- No utilice la silla de masaje donde quede expuesta a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo. La sobreesposición a la luz intensa puede decolorar o endurecer la cubierta.
- No utilice la silla de masaje en lugares calientes o húmedos ni en lugares donde pueda mojarla la lluvia, el agua salpicada, el goteo de agua, etc. El agua y el calor pueden causar decoloración y moho.

NOTA:


Coloque la silla a un mínimo de 16" (40 cm) de cualquier pared u otro obstáculo para asegurar un espacio de reclinación adecuado.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Lea y familiarícese primero con las precauciones de seguridad.

- 1. Enchufe el cable de alimentación en la entrada situada en la parte trasera de la silla.
- 2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de CA.

Tenga cuidado de no pellizcar el cable de debajo de los marcos de las patas o de cualquier otro objeto.



Después de cada utilización

- Para impedir que los niños utilicen esta unidad, bloquee el interruptor de la alimentación poniendo el interruptor de bloqueo de operación en la posición "lock".
- Para mayor seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de cada utilización.

ANTES DE SENTARSE

El usuario no deberá pesar más de 264 lbs. (120 kg). Antes de sentarse, verifique primero con sus manos la posición de las cabezas de masaje.

- En la posición de reposo, las cabezas de masaje deberán estar separadas cerca de la parte superior del respaldo de la silla de masaje.
- Si las cabezas de masaje no están en su posición de reposo, no se siente en la silla de masaje. Pulse dos veces el botón "on/off" del controlador. Espere a que las cabezas de masaje alcancen la posición de reposo antes de sentarse.
 - Después de asegurarse de que las cabezas de masaje estén en la posición de reposo, siéntese lentamente en el centro de la silla de masaje.



RECLINACIÓN DE LA SILLA

Utilizando el botón de reclinación del controlador, el apoyo para las piernas podrá subirse o bajarse automáticamente junto con el movimiento del respaldo de la silla de masaje.


- Para evitar que vuelque la silla, no se siente ni se apoye en el respaldo mientras éste está reclinado.
- El ángulo del respaldo de la silla se puede cambiar para que el peso del cuerpo y las cabezas de masaje trabajen juntos para determinar la intensidad del masaje.
- Pruebe a cambiar el ángulo del respaldo de la silla para encontrar una posición de masaje confortable con una intensidad que sea la más apropiada para usted. Cuando más recline el respaldo, más intenso será el masaje. Agregar o retirar el cojín también aumentará la intensidad del masaje.


NOTA:

Coloque la silla a un mínimo de 16" (40 cm) de cualquier pared u otro obstáculo para asegurar un espacio de reclinación adecuado.

Para extender: Mantenga pulsado el botón [~].

- Mientras el botón se mantiene pulsado, el apoyo para las piernas se extenderá y el respaldo se reclinará.
- Suelte el botón al alcanzar la posición deseada.





Para bajar: Mantenga pulsado el botón [vi).

- El apoyo para las piernas volverá a su posición de reposo y el respaldo subirá.
- Para obtener el máximo beneficio del masaje, relaje su cuerpo y reclínese de una forma confortable.

NOTA:

Después de utilizar la silla, asegúrese de volver a poner el apoyo para las piernas y el respaldo en sus posiciones de reposo (apoyo para las piernas bajado y respaldo subido).

CÓMO EXTENDER MANUALMENTE EL APOYO PARA LAS PIERNAS

El apoyo para las piernas puede extenderse y plegarse independientemente de la operación de reclinación:

Pliegue hacia abajo con las manos el apoyo para las piernas cuando quiera dar un masaje a las plantas de los pies.

 No se siente en la silla de masaje ni se baje apoyándose en el apoyo para las piernas estando éste plegado.



UTILIZACIÓN


PARA INICIAR/DETENER LA ACCIÓN DE MASAJE

Antes de utilizar la silla de masaje, lea todas las instrucciones, incluyendo las advertencias y precauciones de seguridad y operación, y también la sección del masaje programado y manual.

- 1. Para utilizar la silla de masaje, pulse el botón "on/off".
 - Asegúrese de que la luz indicadora de operación esté encendida.
- 2. Para detener la silla de masaje durante la operación, pulse el botón "on/off".

Las cabezas de masaje subirán, se abrirán y se detendrán en su posición de reposo.


- Asegúrese de que la luz indicadora de operación esté apagada.
- Con las cabezas en sus posiciones de reposo, usted podrá sentarse cómodamente y empezar a utilizar su silla de masaje.
- Para iniciar el masaje, pulse el botón "on/off". La acción de masaje o el proceso de masaje programado empezarán desde el principio.
- Asegúrese de guardar el controlador en el bolsillo del apoyabrazos izquierdo cuando no lo utilice.



Botón de parada rápida

Pulse el botón "quick stop" si desea parar <u>inmediatamente</u> el masaje. Las cabezas de masaje se detendrán donde están.

- Asegúrese de que la luz indicadora de operación esté apagada.
- Para reanudar el masaje, pulse el botón "on/off". La acción de masaje o el proceso de masaje programado empezarán desde el principio.
- Para volver a poner las cabezas de masaje en la posición de reposo, pulse el botón de encendido/apagado, espere y vuelva a pulsarlo. Las cabezas de masaje se detendrá en una posición de reposo retraída que resulta más confortable para sentarse.





Temporizador automático para silla de masaje

- Para impedir un masaje excesivo se ha incorporado un temporizador que, después de unos 15 minutos de operación, hará que las cabezas de masaje vuelvan automáticamente a su posición de reposo y se paren.
- Al activar el botón de encendido/apagado mientras las cabezas de masaje se mueven a su posición de reposo se repondrá el tiempo de masaje durante otros 15 minutos aproximadamente.
- Si se pulsa el botón de masaje programado, la unidad se detendrá después de finalizar el programa.

OPERACIÓN DEL MASAJEADOR DE LAS PIERNAS

- 1. Pulse el botón "on/off" de masaje de las piernas para encender el masajeador de las piernas.
 - Asegúrese de que la luz indicadora de operación del botón de encendido/apagado de masaje de las piernas esté encendida.
- Para apagar el masajeador de las piernas, vuelva a pulsar este botón de encendido/apagado de masaje de las piernas.





Temporizador automático para el masajeador de piernas

• Para impedir la operación continua del masajeador de piernas hay un temporizador incorporado que apaga automáticamente el masajeador de piernas después de 30 minutos de operación.


MASAJE PROGRAMADO


Lea y familiarícese primero con las precauciones de seguridad y operación.


- 1. Pulse el botón "on/off".
- 2. Utilice el botón de ajuste de las cabezas de masaje (neck roller position) para cambiar entre el ajuste más alto "1" y el ajuste más bajo "5", para que las cabezas de masaje se ajusten en la posición deseada para su cuello.

Las cabezas de masaje (rodillos) deberán descansar confortablemente sobre sus hombros antes de iniciar el masaje.

- Este botón sirve para limitar la altura de las cabezas de masaje en su cuello o cabeza. Nosotros recomendamos que una persona de 6 ft. (1,82 m) o más utilice el ajuste "1", mientras que otra de 5 ft. (1,52 m) o menos utilice el ajuste "5".
- Una vez hecho el ajuste, usted podrá seleccionar cualquier ajuste de masaje que desee.
- Podrá ajustar la posición de las cabezas de masaje en cualquier momento durante el masaje.









- Toda la espalda: Para dar un masaje en toda la espalda. Vea el proceso de masaje en la página 35.
- Cuello y hombros: Para dar un masaje principalmente en el cuello y en los hombros. Consulte la página 35.
- Parte inferior de la espalda: Para dar un masaje principalmente en la parte inferior de la espalda. Consulte la página 35.
- Si no pulsa ningún botón, el proceso de masaje de toda la espalda empezará automáticamente unos 40 segundos después de haber encendido la silla de masaje.
- El masaje durará aproximadamente unos 15 minutos después de pulsar el botón.
- Si desea cambiar el proceso de masaje, pulse el botón del proceso deseado.
- Puede cambiar el proceso de masaje en cualquier momento durante la operación sin causar ningún daño.
- Sus instrucciones nuevas cancelarán las instrucciones anteriores.

PARA LAS PERSONAS QUE NO DESEEN EL MASAJE GOLPEANDO






- 1. Pulse el botón "tapping" cuando no quiera el masaje golpeando en medio del proceso de masaje programado.
 - (El masaje golpeando cambia al masaje amasando.)
- 2. Pulse de nuevo el botón "tapping" para reactivar el masaje golpeando.



MASAJE MANUAL

Lea y familiarícese primero con las precauciones de seguridad y operación



Pulse el botón para elegir el masaje deseado.

- El masaje actual se indica mediante las luces indicadoras de masaje.
- Se pueden combinar diferentes tipos de masaje.
 - Masaje amasando (hacia arriba/hacia abajo)
 - Masaje golpeando
 - 🕦 Masaje rodando

NOTA:

- No dé un masaje a ningún punto de su cuerpo durante más de 5 minutos.
- No estire los músculos de la espalda durante más de 15 minutos aproximadamente cada vez. Un masaje continuo en la misma zona puede causar dolores.

>↑९२√ Masaje amasando (hacia arriba/hacia abajo)

- 1. Pulse el botón "knead" (). Cada vez que usted pulsa este botón, la dirección del masaje amasando cambia entre masaje hacia arriba y masaje hacia abajo.
- 2. Para subir las cabezas de masaje, pulse el botón "up" ▲. Para bajarlas, pulse el botón "down" ▼.
- 3. Para ajustar la intensidad del masaje, pulse los botones "intensity" $\boxed{-}$ +).

3 Masaje golpeando

- Pulse el botón "tap" (**).
 Las cabezas de masaje se mueven a la posición más estrecha y comienza el masaje golpeando.
- 2. Pulse el botón de ajuste "width" para seleccionar la anchura de las cabezas de masaje (estrecha o ancha).
- 3. Para subir las cabezas de masaje, pulse el botón "up" ▲. Para bajarlas, pulse el botón "down" ▼.
- 4. Para ajustar la intensidad del masaje, pulse los botones "intensity" (- | +).

- 1. Pulse el botón "roll" 🚉. Las cabezas de masaje se mueven a la posición más estrecha y comienza el masaje rodando.
- 2. Pulse el botón de ajuste "width" para seleccionar la anchura de las cabezas de masaje (estrecha o ancha).
- 3. Para subir las cabezas de masaje, pulse el botón "up" ▲. Para bajarlas, pulse el botón "down" ▼.
 - Todas las funciones que incluyen el masaje rodando se encuentran disponibles para toda la espalda, o para una sección limitada de la espalda, pulsando el botón de ajuste "stroke".
- 4. Para ajustar la intensidad del masaje, pulse los botones "intensity" (- | +).

MASAJE MANUAL

Masaje amasando y rodando

- 1. Pulse el botón "knead" y el botón "roll" .

 Las cabezas de masaje empiezan el masaje amasando y rodando.
- 2. Para subir las cabezas de masaje, pulse el botón "up" ▲. Para bajarlas, pulse el botón "down" ▼.
 - Todas las funciones que incluyen el masaje rodando se encuentran disponibles para toda la espalda, o para una sección limitada de la espalda, pulsando el botón de ajuste "stroke".
- 3. Para ajustar la intensidad del masaje, pulse los botones "intensity" (- | +).

NOTA:

Cuando utilice un masaje de dos funciones en el modo manual, usted podrá eliminar una de las funciones pulsando el botón de control de esa función. Por lo tanto, se puede cambiar de masaje amasando y rodando a masaje amasando solamente pulsando el botón de masaje rodando, o a masaje rodando solamente pulsando el botón de masaje amasando.

Masaje golpeando y rodando

- 1. Pulse el botón "tap" 👺 y el botón "roll" 🖜. Las cabezas de masaje se mueven a la posición más estrecha y empieza el masaje golpeando y rodando.
- 2. Pulse el botón de ajuste "witdh" para seleccionar la anchura de las cabezas de masaje (estrecha o ancha).
- 3. Para subir las cabezas de masaje, pulse el botón "up" ▲. Para bajarlas, pulse el botón "down" ▼.
 - Todas las funciones que incluyen el masaje rodando se encuentran disponibles para toda la espalda, o para una sección limitada de la espalda, pulsando el botón de ajuste "stroke".
- 4. Para ajustar la intensidad del masaje, pulse los botones "intensity" (-|+).

NOTA:

Cuando utilice un masaje de dos funciones en el modo manual, usted podrá eliminar una de las funciones pulsando el botón de control de esa función. Por lo tanto, se puede cambiar de masaje golpeando/rodando a masaje golpeando solamente pulsando el botón de masaje rodando, o a masaje rodando solamente pulsando el botón de masaje golpeando.

Ajustabilidad para el masaje manual

Ajustabilidad Modo manual	Ajuste ascendente/ descendente	Ajuste de intensidad	Ajuste de anchura	Ajuste de extensión
24:26	O 23 5/8" (600 mm)	O 1 3/4" (45 mm)	×	×
٥٩	C 23 5/8" (600 mm)	O 1 3/4" (45 mm)	3 5/16" ó 4 5/16" (85 ó 110 mm)	×
© 1	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	O 3 5/16" ó 4 5/16" (85 ó 110 mm)	O 4 3/4" ó 23 5/8" (120 ó 600 mm)
(° 1)	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	×	O 4 3/4" ó 23 5/8" (120 ó 600 mm)
© \$\$\text{\$\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\color{\text{\$\color{\text{\$\color{\con{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{	O 23 5/8" (600 mm)	○ 5/8" (15 mm)	3 5/16" ó 4 5/16" (85 ó 110 mm)	O 4 3/4" ó 23 5/8" (120 ó 600 mm)

○: posible, ×: imposible

Ajuste de subida y bajada de las cabezas de masaje



La utilización de los botones de ajuste de subida y bajada le permiten ajustar la dirección ascendente o descendente de las cabezas de masaje.

Para subir las cabezas de masaje, mantenga pulsado el botón "up" ▲. Para bajarlas, mantenga pulsado el botón "down" ▼. Deberá mantener pulsado el botón hasta alcanzar el punto deseado.

Ajuste de anchura de las cabezas de masaje (Consulte las páginas 36.)



La utilización del botón de ajuste de anchura (ancho o estrecho) le permite seleccionar la anchura entre las cabezas de masaje (sólo disponible en los modos de masaje golpeando, rodando y golpeando y rodando).

Pulse el botón "width" para cambiar la anchura.

Ajuste de la extensión de masaje



La utilización del botón de ajuste de extensión le permite seleccionar el área de concentración de las extensiones de masaje (disponible solamente en los modos de masaje rodando, amasando y rodando, y golpeando y rodando).

Pulse el botón "stroke" para cambiar la extensión.

NOTA:

- Cambia entre zonal y completo:
 - 24in.: 23 5/8" (600 mm) aproximadamente
 - 4in.: 4 3/4" (120 mm) aproximadamente
- Cuando se selecciona "4in.", usted puede ajustar la altura de las cabezas de masaje en la posición deseada con los botones de ajuste ascendente/ descendente.

Ajuste de intensidad de masaje




La utilización de los botones de ajuste de intensidad le permiten ajustar la intensidad del masaje durante la operación manual para los modos de masaje amasando (hacia arriba/hacia abajo), golpeando, rodando, amasando y rodando, y golpeando y rodando.

Mantenga pulsado el botón de ajuste de intensidad para elegir la intensidad de masaje deseada.

NOTA:

- Cuando ajuste la intensidad del masaje, la posición de las cabezas de masaje podrá cambiar.
- Las cabezas de masaje se paran automáticamente cuando alcanzan las posiciones de máxima o mínima intensidad. Cuando suelte el botón, la operación se reanudará.

COJÍN DEL RESPALDO Y APOYO PARA LA CABEZA




- Apriete el cojín del respaldo a la silla y al apoyo para la cabeza e inserte la lengüeta con peso a través de la correa colocada detrás de la silla.
- Si prefiere un masaje más intenso, retire el cojín del respaldo.
- Cuando se utilice la función de masaje, retire el apoyo para la cabeza o desplácelo hacia la parte trasera de la silla antes de empezar a dar el masaje.

NOTA

- Esta silla de masaje es capaz de proporcionar un vigoroso masaje "shiatsu". La acción de masaje rodando
 y golpeando es muy fuerte, y este tipo de masaje puede que sea demasiado fuerte para las personas que
 no han recibido previamente masajes shiatsu. Por esta razón se ha insertado un cojín de espuma que
 suaviza el efecto del masaje.
- El cojín de espuma puede retirarse para recibir un masaje shiatsu completo, pero tenga cuidado con la
 intensidad del masaje que usted reciba. La primera vez que lo intente, siéntese de una forma relajada y
 procure que el masaje no dure más de dos minutos. Después, usted podrá decidir si desea recibir el masaje
 con el cojín de espuma puesto o no.


COJÍN DE ESPUMA




- El cojín de espuma se coloca debajo del cojín del respaldo, a la altura de la cintura, para que sirva de apoyo a la espalda y a la cintura, y también para el confort total de la silla.
- Retírelo si no lo desea durante el masaje.

DETALLES DEL MASAJE PROGRAMADO


Proceso en toda la espalda



Proceso en el cuello y en los hombros



Proceso en la parte inferior de la espalda




^{*} Los diagramas de arriba han sido abreviados para facilitar la comprensión de la acción de masaje.

ALCANCE DE MOVIMIENTO DE LAS CABEZAS DE MASAJE

• El movimiento vertical de las cabezas de masaje se puede ajustar para zonas diferentes, pudiendo usted recibir un masaje donde quiera, desde el cuello a la parte inferior de la espalda.

Masajes amasando (ascendente/descendente), amasando y rodando, y amasando y rodando en zona localizada.


Anchura de la zona de masaje: 2 15/16" (75 mm) (no se puede ajustar la anchura)



Masajes golpeando, rodando localizado. golpeando y rodando, y golpeando y rodando localizado

Anchura de la zona de masaje: 3 5/16" ó 4 5/16" (85 ó 110 mm)

La anchura (distancia) entre las cabezas de masaje se puede ajustar de dos formas.



GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparaciones para esta unidad, verifique la tabla de abajo para ver si aparece la causa probable del problema. Algunas verificaciones sencillas o pequeños ajustes de su parte pueden eliminar el problema y hacer que la unidad funcione correctamente. Si tiene alguna duda acerca de los puntos de verificación, o si los remedios indicados en la tabla no resuelven el problema, llame al 1-800-338-0552 para localizar al centro de servicio más próximo a usted.

Problema	Causa(s) probable(s)	Remedio sugerido		
El masaje no empieza.	El cable de alimentación no está enchufado.	Enchufe el cable de alimentación en una toma de CA (120 V).		
	El interruptor de alimentación está en la posición "off".	Ponga el interruptor de alimentación en "on".		
	El interruptor de bloqueo de operación está en la posición "lock".	Ponga el interruptor de bloqueo de operación en "open".		
	Durante la reclinación, si la silla golpea, por ejemplo, un obstáculo y encuentra resistencia, la silla tal vez deje de funcionar con seguridad.	Retire el obstáculo. Si la luz indicadora de masaje de las piernas del controlador parpadea y la silla se para, apague la silla con el interruptor de alimentación y luego vuelva a encenderla después de 10 segundos. Luego, pulse el botón "on/off" del controlador para empezar el masaje.		
	Durante la operación, si la silla encuentra alguna resistencia, las cabezas de masaje se paran por seguridad. Levante ligeramente su espalda por de las cabezas de masaje. Si parp todas las luces indicadoras de ope el controlador y la silla se detiene, silla con el interruptor de la alimen luego vuelva encenderla después segundos. Luego, pulse el botón "controlador para empezar el masa"			
El masaje amasando no puede cambiar inmediatamente a masaje rodando.	Las cabezas de masaje deben moverse a la posición más estrecha para un masaje rodando.	Espere hasta que las cabezas de masaje alcancen la posición más estrecha.		
Las cabezas de masaje no llegan a sus hombros.	Sus hombros están demasiado altos.	Mueva su cintura hacia delante y recline el respaldo de la silla.		
Parece como si las cabezas de masaje estuvieran a alturas diferentes.	Esto se debe al uso de una mecanismo de golpes alternativos. No es un funcionamiento defectuoso. Mecanismo de golpes alternativos Aproximadamente 13/32" (1 cm) a lo sumo Aproximadamente 13/32" (1 cm) a lo sumo	Pulse el botón "tap" en el modo de operación manual. Luego pulse el botón "quick stop" para apagar el masaje golpeando. Verifique debajo del cojín del respaldo y del cojín de espuma con sus manos para ver si las cabezas de masaje se han parado en posición alineada. Si no, repita este procedimiento hasta que las cabezas queden alineadas cuando se paren.		
	Al detenerse, el desajuste es de aproximadamente 13/32" (1 cm) a lo sumo.			

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía: 120 V CA, 60 Hz

Consumo de energía: 200 W

Velocidad amasando: Aproximadamente 28 veces/minuto

Velocidad golpeando:Aproximadamente 500 veces/minuto (por lado)Velocidad de masaje rodando:Aproximadamente 1 ciclo cada 37 segundosAnchura de masaje:Sección de hombros/parte inferior de la espalda:

Aproximadamente 2 15/16" (75 mm)

Anchuras de masaje rodando/

golpeando en la espalda:

Angosto: Aproximadamente 3 5/16" (85 mm)

Ancho: Aproximadamente 4 5/16" (110 mm)

Desplazamiento ascendente/

descendente de las cabezas de masaje: Aproximadamente 23 5/8" (600 mm)

Masaje rodando localizado en la espalda: Repetición automática en una gama de 4 3/4" (120 mm)

aproximadamente

Ajuste de intensidad: Ajuste sin pasos de la proyección de las cabezas de masaje

dentro de una gama de 1 3/4" (45 mm) aproximadamente

Ajuste de la posición de los hombros: 5 pasos

Velocidad de masaje para el apoyo

para las piernas: 60 ciclos/minuto

Apagado automático: Aproximadamente 15 minutos

Dimensiones (Al x An x F):No reclinada con el apoyo para las piernas bajado:

41 11/32" x 34 41/64" x 40 35/64" (1050 x 880 x 1030 mm)

Reclinada con el apoyo para las piernas extendido: 29 9/64" x 34 41/64" x 68 7/64" (740 x 880 x 1730 mm)

Ángulo de reclinación: Aproximadamente 123° a 160°

Peso: 121 lbs. (55 kg)

Accesorios: Cojín de respaldo, apoyo para la cabeza y cojin de espuma Peso máximo del usuario: 264 lbs. (120 kg) Consulte las precauciones en la página 23.

Panasonic Consumer Electronics Company

One Panasonic Way 4A-3 Secaucus, New Jersey 07094 1-800-338-0552 for questions and comments. www.panasonic.com/massage

No. 1 EN, SP Printed in USA